LION

# platius プラチアス creamy up

歯の美容クリーナー

## 取扱説明書(保証書付)

Platius Beauty Cleaner

### ●各部のなまえ




### ●準備

**電池を入れる**




**1:** ボトムキャップのアイマークを本体のアイマーク②の位置まで左にまわして、引き抜き本体からはずします。

**2:** 本体のスイッチOFFボタンを押し、スイッチがOFFであることを確認してから単4アルカリ乾電池を図のように本体にいれます。

**3:** ボトムキャップのアイマークを本体の②に合わせてさしこみ、①の位置にくるまできちんと右にまわして閉めます。




**使用回数の目安**

●単4アルカリ乾電池1本で約120回ご使用になれます。(1回2分、室温20度にて使用した場合)

### ⚠ 注意(準備時)

●必ず単4アルカリ乾電池をご使用ください。
●振動が弱くなってきた時は、新しい電池と交換してください。
●本体や手が濡れた状態で、ボトムキャップの開閉、電池の出し入れをしないでください。
●ボトムキャップの防水ゴムは取り外さないでください。故障の原因になります。
●ボトムキャップは強く回さないでください。破損、故障の原因になります。
●ボトムキャップが完全にしまっていない場合、水が内部に入る等、故障の原因になります。

### ●ハブラシの使い方

①ハブラシにハミガキ剤を適量付け、口の中に入れてからスイッチをONにします。
②普通のハブラシと同じように、毛先の振動を感じる程度の軽い力で小刻みに動かしてみがきましょう。
③みがき終わったら、口の中にハブラシを入れたままスイッチをOFFにします。
④ハブラシ部を水洗いし、よく水気を切ります。風通しの良い所に保管してください。

※ハミガキは歯の「蓄積くすみ」を浮かせて落としやすくする、「プラチアス creamy up ペースト」をお使いいただくと効果的です。

### ⚠ 注意(使用時)

●使いはじめは無理をせず、ゆっくりと試しながらご使用ください。
●ご使用中に違和感を感じる場合は、歯科医にご相談の上、ご使用ください。
●現在、歯の治療を受けている方や、歯や歯グキの病気にかかっている方は歯科医にご相談の上、ご使用ください。
●口に入れる前にスイッチをONにしないでください。またお口から出す前にスイッチをOFFにしてください。ハミガキ剤、水が飛び散る場合があります。
●ハブラシを歯や歯グキに強く押し当てたり、毛先以外のプラスチック部分を当てないでください。また長時間同じ箇所を磨かないでください。歯や歯グキに損傷を与えたり、故障の原因になります。
●ハブラシが本体にしっかり固定されていない状態で使用しないでください。事故や故障の原因になります。
●ハブラシ部を口に入れたまま手を離さないでください。ハブラシ部が外れる場合があります。
●浴室内など高温多湿で水のかかる場所で使用しないでください。故障の原因になります。

### ⚠ 注意(保管時)

●以下のようなところに保管しないでください。
○風呂場等水のかかるところ
○高温・多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
○傾斜、振動、衝撃のあるところ
○化学薬品の保管場所
○腐食性ガスの発生するところ
○火気の近く
●長期間使用しない時は、電池を本体から取り外してください。
●乳幼児の手の届かないところに置いてください。


歯肉ケア 歯周ケア

歯にも、お肌のようなステップケアを。

加齢印象を高める大きな要素のひとつが、歯の“蓄積くすみ”。
その“蓄積くすみ”を除去し、本来の美しさへと導いてきたプラチアス。
さらに歯のビューティエイジングケアを充実させるために「歯の美容液」「歯の美容クリーナー」を誕生させました。
お肌とおなじように、歯にもステップケアで、いつまでも、豊かに、美しく輝いてください。

プラチアス クリーミーアップペースト〈薬用ハミガキ〉 医薬部外品

プラチアス歯の美容液〈洗口液〉

## ●安全上のご注意

①ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
②取扱説明書にある注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や傷害を未然に防止するものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

警告：人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容。
注意：人が傷害を追う可能性及び、物的損害のみの発生が想定される内容。

### ⚠ 警告

- あおむけやそれに近い姿勢で使用しないでください。ハブラシが外れた場合、のどにつまる場合があります。
- 本体、電池、ハブラシはお子様の手の届かないところに置いてください。お子様だけでのご使用はさけてください。乳幼児が飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 複数の人で併用しないでください。病原菌が感染する原因になります。
- 下記の方は使用しないでください。
  - 口内の感覚が敏感な方
  - 口腔または歯周手術の直後や治療中の方
  - 口腔内に気になる症状（治療中の歯、不安定な入れ歯など）のある方
  - 歯グキからの出血が続く、または大量の出血のある方

  症状を悪化させたり、けがの原因となります。
- 心臓ペースメーカー・細動除去器をご使用の方は医師に相談してからご使用ください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったり、皮膚や衣類に付着したりした場合は、すぐに多量の水で洗い流してください。失明やけがの原因になります。医師の治療を受けてください。

### ⚠ 警告

- 分解や修理・改造をしないでください。けがや故障の原因になります。
- 電池を火の中に入れないでください。破裂してけがなどの原因になります。
- 電池の＋ーをショートさせないでください。火災や感電、故障の原因になります。

### ⚠ 注意

- アルカリ電池を使い切った後は、すみやかに取り外してください。そのままの状態で放置すると電解液が漏れ出す場合があります。
- お子様や、からだの不自由な方が使用される場合は、誤った使い方をしないように必ず周りの方が気をつけてあげてください。事故やトラブルの原因になります。
- 本体を踏む、落とす、ぶつける、噛む等の強い衝撃を与えたりしないでください。けがや故障の原因になります。
- 人以外に使用しないでください。また、歯みがき以外の目的で使用しないでください。事故やトラブルの原因になります。
- スイッチ（電源）を入れたまま放置しないでください。漏液、発熱、破裂などを起こし、本体が破損する原因になります。
- 化粧品、ハンドクリーム等の油成分の付着により、本体、キャップ等の外観が損なわれる場合があります。

## ●保証規定

①取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、ライオン株式会社お客様センターまでお問合せください。以下の保証条件にて無償対応させていただきます。
②保証期間内の保証規定に基づいた修理をお受けになる場合は必ず、商品と本保証書を添えて、ライオン株式会社に送付ください。その際、保証書にご購入を示すレシートが添付されていることが必要です。
③保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
- 誤った使用法、及び不当な修理、分解による故障及び損傷。
- お買い上げ後の落下、輸送等の過度な衝撃による故障及び損傷。
- 火災・地震・水害・落雷・その他、天災地変による故障及び損傷。
- 一般家庭以外（例えば業務用での長時間使用）使用された場合の故障及び損傷。
- 本品の保証書の提示がない場合。
- 本品の保証書に、お買い上げ日・販売店名の記入及びレシートの添付がない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。

④この保証書は日本国内のみ有効です。
⑤保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめの上、レシートと一緒に大切に保管してください。
⑥本製品の修理用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有年数は製造終了日から5年間です。
⑦修理のとき、部品・その他付属品は代替品を用意させていただくこともありますので、ご了承ください。
⑧保証期間はお買い上げの日から「1年間」です。

## ●定期的なお手入れのしかた

- ハブラシを外して洗浄してください。
- いつも清潔にしてお使いください。
- 汚れたら、水をしみこませた布を、かたくしぼって拭き取ってください。

- ハミガキ剤が固まったりして、ハブラシが外しにくくなった場合、図のように、スイッチが浸からない程度に、水またはぬるま湯にしばらく浸けてから外します。
- ※本体スイッチ部及びボトムキャップ部を水に浸けないでください。

### ⚠ 注意

- 長時間水につけたままにしないでください。破損・故障の原因になります。
- 本体の洗浄に熱湯・アルコール・ベンジン・シンナー・漂白剤等を使用しないでください。破損・故障の原因になります。
- 本体内部に水などが入らないようにしてください。破損・故障の原因になります。
- スイッチ部、ボトムキャップ部を水に浸けない、また流水に当てないでください。破損・故障の原因になります。

## ハブラシの取り外し・取りつけ

**1：** ハブラシのアイマークと、本体のアイマークを合わせるように、まっすぐ奥まで差し込んで取り付けます。

**2：** ハブラシを取り外す時は「外す」方向に引いてください。




## ●交換用ハブラシについて

- ハブラシは消耗品です。毛先が広がったり、本体との取り付け部分が摩耗してグラつきが出てきたら、早めに交換してください。
- 交換用ハブラシは別売の**「プラチアス 歯の美容クリーナー レフィルブラシ」**をご使用ください。



## ●セット内容

プラチアス歯の美容クリーナー（本体・ハブラシ）…1本
プラチアス creamy up ペーストローズ 10g …1個
ハブラシキャップ……1個
単4アルカリ乾電池（試供品）……1個
取扱説明書（保証書付）……1枚


商品のお問合せ・送付先
**ライオン株式会社お客様センター**
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7
お問合せ先 0120-556-913


0913

## ●仕様

| | |
|---|---|
| 振動数 | 約9,000回／分（無負荷時） |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池1本 |
| 重さ | 20g（ハブラシ装着時、乾電池別） |
| 外形寸法 | 本体＋ハブラシ装着時<br>幅16mm×奥行き16mm×高さ190mm |

## ●歯ブラシ

| | |
|---|---|
| 柄の材質 | ポリアセタール |
| 毛の材質 | 飽和ポリエステル樹脂／ナイロン |
| 毛のかたさ | やわらかめ |
| 耐熱温度 | 80度 |

## ＜保証書＞

| | | |
|---|---|---|
| 品名 | | ライオン<br>プラチアス 歯の美容クリーナー |
| 型番 | | HRBPWS |
| 保証期間 | | 【本体】お買い上げ日より1年間<br>※ハブラシは除く |
| お客様 | ご住所 | 〒<br><br>TEL |
| | お名前 | 様 |
| 販売店 | 住所 | |
| | 店名 | ーレシート添付ー |


ライオン株式会社
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7
お問合せ先 0120-556-913